

P·U·S·H·

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / USER GUIDE – CZ, ENG

Hrazda do dveří PUSH Element

OBSAH

- Bezpečnostní pokyny.....	3
- Montážní pokyny.....	3-4
- Údržba.....	7-8
- Ochrana životního prostředí.....	7-8
- Záruční podmínky.....	7-8
- Safety instructions.....	5
- Assembly instructions.....	5-6



Důležité bezpečnostní pokyny:

- Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny k instalaci.
- Používejte pouze na pevném povrchu, abyste zabránili zranění nebo poškození dveří.
- Ujistěte se, že klínové mechanismy na obou stranách jsou v zarovnané poloze.
- Chcete-li potvrdit, že tato cvičební hrazda je bezpečná, neprovádějte invertování, rotační akci, skákání nahoru a namáhavé cvičení.
- Nepokoušejte se při používání tohoto výrobku zavěsit za nohy.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud vážíte více než 130 kilogramů (Maximální zatížení hmotnosti většiny dveří).
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud si nejste jisti stabilitou dveřního rámu. (dveřní zárubně)
- Nedovolte dětem mladším 18 let používat tento výrobek bez dozoru dospělých nebo odborných dozorů.
- **Důkladně před použitím otestujte, zda je vytahovací tyč dveří zcela zajištěna ve dveřích.**
- **Při cvičení udržujte kontrolovaný pohyb. Na tomto výrobku je zakázáno se houpat**
- Pokud máte jakékoli obavy o své fyzické zdraví, obraťte se před zahájením jakéhokoliv cviku na svého lékaře

P·U·S·H·

Manuál v českém jazyce

Pokyny pro montáž dveřní hrazdy




Krok 1: Vyberte si dveřní rám (zárubeň), který měří od 70 cm do 95 cm napříč od vnitřní části dveřních zárubní.

Krok 2: Odemkněte šrouby na hliníkové zajišťovací západce na obou stranách (zcela neuvolňujte).



Krok 3: Položte lištu na stůl, otočte střední tyč, abyste rozšířili pul-up bar (nebo můžete otáčet každou koncovou tyč jeden po druhém), dokud se neblíží šířce dveří (doporučujeme o 1,3 centimetrů kratší, než je šířka dveří).



Krok 4: Připojte lištu ke dveřím v požadované výšce, udržujte otáčení prostřední lišty, dokud rozšířený tlak neudrží vaši váhu. Ujistěte se, že obě strany jsou stejně vzdálenosti od vrcholu (aby bar byl rovnoběžný).



Důležité! Ujistěte se, že šipka (žlutá) na obou stranách směřuje nahoru a že ocelová tyč je v uzamykacím stavu a šipky na obou stranách směřují na žlutou (nebo výše). Pokud lišta během tréninku skočí na červenou, posuňte ji zpět na žlutou a okamžitě utáhněte lištu!

Krok 5: Uzamkněte hliníkovou zajišťovací západku na obou stranách (části zubů na středové tyči by se měly vložit do drážky na zajišťovací západce, zcela ji utáhněte).



Krok 6: Zavěste na lištu k testování.

Tip1: Chcete-li dosáhnout maximální zatížení hmotnosti při cvičení, vaše ruka by měla být ve směru, který utahuje tyč.

Tip2: Pro správnou funkci je důležité, aby oba konce byly prodlouženy (vytočeny) o stejnou poměrnou část.

100% záruka spokojenosti výrobku P·U·S·H·

V případě jakýkoliv dotazů a připomínek nás kontaktujte na email.
email: info@pushshop.cz

Upozornění! Fitness trénink může mít za následek vážné zranění. Riziko zranění lze snížit, pokud se procvičují bezpečné techniky a zdravý rozum. Necvičte bez řádného poučení nebo dohledu. Před použitím zařízení vždy zkontrolujte, zda není poškozené. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘEVEZMETE A PŘIJMETE VEŠKERÁ RIZIKA UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU P·U·S·H·

BF Pro Sport s.r.o.

Voznice č.p.170, VOZNICE, 263 01

IČO: 094 15 807

DIČ: CZ09417807

email: info@pushshop.cz

web: www.pushshop.cz

tel.: +420 603 242 255



Important Safety Reminders:

- Read and follow installation instructions carefully.
- Use **ONLY** on solid surfaces to avoid injury or damage to your doorway.
- Make sure that the wedge mechanisms on both side are in their aligned position.
- To confirm that this exercise bar is secure, please do not do inverting, rotating action, jumping up and strenuous exercises.
- **DO NOT** swing or bounce when using this product.
- **DO NOT** attempt to hang by your feet or legs when using this product.
- **DO NOT** use this product if you weigh over 297 pounds(A max loading weight of most door).
- **DO NOT** use this product if you are unsure of the stability of the doorway or door jam.
- **DO NOT** allow children under the age of 18 to use this product without adult or professional supervision.
- **DO** test thoroughly to make sure your doorway pull up bar is completely secure in the doorway before using it.
- **DO** maintain a controlled motion when performing exercises.
- If you have any concerns about your physical wellness, please contact your physician before beginning any fitness program.

P·U·S·H·

Manual in English

Pull Up Bar Assembly Instructions



Step 1: Choose a door frame that measures from 27.5-37.5" across from inside of door jam.

Step 2: Unlock the bolts on the Aluminum locking catch of both side(Do Not Completely loosen).



Step 3: Put the bar on a desk, rotate the middle rod to extend the pul-up bar(or you can rotate each ending rod one by one) until it close to the width of your doorway(we suggest to 0.5inch shorter of your door width).



Step 4: Attach the bar to your doorway at your desired height, keep rotate the middle bar until the extended pressure can hold your weight. Making sure both sides are equally distance from the top (to make bar be parallel).



Important! Make sure that the arrow (yellow one) on both side are facing upwards and that the steel bar is in the locking condition and arrow on both side are point to the yellow (or above). If the bar jumps to the red during workout, slide it back to the yellow and tighten bar immediately!

Step 5: Lock the Aluminum locking catch of both side (The teeth parts on middle bar should insert to the groove on the locking catch, Completely Tighten it).



Step 6: Hang on the bar to test.

Tip1: To achieve a max loading weight while exercising, your hand should be in the direction that tightens the bar.

Tip2: Important for proper operation that both ends are extended an equal amount.

100% Satisfaction Guarantee P·U·S·H·

Please do us a favor, kindly let us know when we made mistakes, a team member will follow up till your problems get solved.

Email: info@pushshop.cz

WARNING! Fitness training can result in serious or fatal injury. Risk of injury can be reduce when safe techniques and common sense are practiced. Do not exercise without proper instruction or supervision, Always check equipment for ware of damage before using. YOU AGREE TO ASSUME AND ACCEPT ALL RISKS OF BODILY INJURY DUE TO YOUR USE OF P·U·S·H·EQUIPMENT.

BF Pro Sport s.r.o.

Voznice č.p.170, VOZNICE, 263 01

IČO: 094 15 807

DIČ:CZ09417807

email: info@pushshop.cz

web: www.pushshop.cz

tel.: +420 603 242 255

ÚDRŽBA

1. Po ukončení cvičení setřete případný pot, abyste tak předešli korozi. Přístroj čistěte pomocí jemného hadříku a jemných čisticích prostředků. Na plastové části nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
2. Výrobek musí být umístěn v čistých, větraných a suchých prostorech.
3. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnechte na nejbližší sběrné místo k tomu určené. Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci. Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. Proávajícím je společnost BF Pro Sport s.r.o. se sídlem Voznice č.p.170, Voznice 263 01 IČ: 09415807, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 336033. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. „Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a

plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. „Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají. Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak. Záruční podmínky Záruční doba Proávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele, tj. poškození výrobku neodbornou reparací, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/více kolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout. Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu. Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací. V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu. Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

BF Pro Sport s.r.o.

Voznice č.p.170, VOZNICE, 263 01

IČO: 094 15 807

DIČ:CZ09415807

email: info@pushshop.cz

web: www.pushshop.cz

tel.: +420 603 242 255

Datum propene:

Razítko a podpis prodejce: